

Instellingenblad Honeywell 1470G2D (764677)



SLECHT



Instellingenblad Honeywell 1470G2D

1. Standaard settings:



2. Scanner handmatig gebruiken:



3. Beam altijd aan, is voor in de houder (optioneel):



4. Enter command toevoegen:



5. Geluidniveau aanpassen:



6. Interleaved 2 of 5:




Instellingenblad Honeywell 1470G2D

Gebruik 2D QR-code, uitsluitend in combinatie met easyVorasOnline te gebruiken!!

7. Standaard settings QR-code:

< Default All QR Code Settings >



QRCDFT.

8. Enable QR-code:



QRCENA1.

* On